※無線で接続される場合は、ご準備いただいた機器の取扱説明書を参考にし設置・初期設定をしてご利用下さい。 ※プロバイダ情報などの設定は必要ございません。 ※バージョンやカスタマイズにより表示方法は異なります。

①「アップルメニュー」から[システム環境設定]をクリックします。



※または、Dockの[システム環境設定]アイコンをクリック します。



②「ネットワーク」をクリックします。



③左側メニューの[Ethernet]を選択し、[ネットワーク環境] は[自動]を選択し、[IPv4の構成:]は[DHCPサーバーを 使用]を選択し、[詳細]をクリックします。

0 0	ネット	フーク	
▲ ▶ すべてを表示			Q
ネットワーク現	環境: 自動		÷
● Ethernet 接続済み ◆→>   ● FireWire 未接続	状況:	<b>接続済み</b> Ethernet は現在使用中で、I 定されています。	P アドレス 192.168.X.Xが設
e Wi-Fi 🔶	IPv4 の構成:	DHCP サーパを使用	\$
Bluetooth PAN	IP アドレス:		
- 朱接続	サブネットマスク:		
	ルーター:		
	DNS サーパ:		
	検索ドメイン:		
+ - * *			詳細?
愛更できないようにするに	はカギをクリックします。	アシスタント	元に戻す 適用

④[Ethernet]画面が表示されます。

「TCP/IP」タブをクリックします。[IPv4の構成:]は [DHCPサーバーを使用]を選択し、[OK]をクリック します。以上で設定は完了です。

		002.14 9019 7	
IPV4 7FLZ:	DHCP 9 - Materia		・ DHCP リースを更新
サブネットマスク:		DHCP クライアント ID	
ルーター:			(必要な場合)
IPv6 の構成:	自動	27 255 255 255 0	*
ルーター:			
IPv6 アドレス:			
プレフィックス長:			